

## BRUKSANVISNINGAR FÖR MAJAVA® SLÄPVAGN

### SÄKERHETSANVISNINGAR (kontrollera alltid innan du åker iväg)

- Lägg kulkopplingen på bilens dragkrok och kontrollera att kulkopplingen säkert är kopplad till dragkulan och att stickproppen är ansluten.
- Kontrollera att säkerhetsvajern är monterad på bilen och att den är hel (bromsade modeller). Inget bromsande hinder får ligga framför vajern.
- Lyft upp noshjulet och se till att bulten i noshjulets fäste och noshjulet är spända så att de inte kan glida ner under körningen. Noshjulet ska placeras på skåran i teleskopskaften, så att det inte kan rulla ner.
- Kontrollera att alla ljus fungerar: parkeringsljusen, blinkljusen, bromsljusen och dimljuset.
- Se till att säkerhetsspärrarna i tippen och bakgavlarna är låsta.
- Kontrollera lufttrycken (se separat tabell) och däckens mönsterdjup (minst 1,6 mm).
- Kontrollera spänningen av lagren (ta i hjulet i vagnens längdriktning och sväng fram och tillbaka. Om det känns som att lagren glappar måste de spännas enligt serviceanvisningarna).
- Bind fast lasten så att den inte kan vrida sig under körningen. Det får inte heller lossna något från lasten som kan orsaka skada för andra vägtrafikanter. Det bästa sättet att binda lasten är ordentliga spännband (6 kap 47 § i förordningen om användning av fordon på väg).
- Vid all lastning av släpvagn måste hänsyn tas till totalvikt, lastvikt, kultryck och fördelning av last.
- Fördela lasten på släpvagnen så jämnt som möjligt. Tunga varor är bäst att placera i mitten vid axeln eller på framsidan av axeln.
- Kultrycket ska vara minst 25 kg eller högst 4 % av släpvagnens kopplingsmassa (6 kap 46 § i förordningen om användning av fordon på väg). **Kultrycket får inte under några omständigheter vara negativt (= drar dragkulan uppåt). OM KULTRYCKET ÄR NEGATIVT ELLER FÖR HÖGT ORSAKAR DU FARA FÖR DIG SJÄLV OCH ANDRA VÄGTRAFIKANTER.**
- Om du måste använda släpvagnen på saltade vägar, rekommenderar vi att du tvättar vagnen genast efter användningen. Vägsaltet kan ändra färgen på förzinkade ytor särskilt när vagnen är ny.
- Överlasta aldrig släpvagnen.
- Om släpvagnen är försedd med tipp, gå aldrig under det upplyfta flaket.

### ALLMÄNNA ANVISNINGAR

- Vid all lastning av släpvagn måste hänsyn tas till totalvikt, lastvikt, kultryck samt hur lasten har fördelats på vagnen.
- När släpvagnen är kopplad till en dragbil måste även släpvagnen förses med en egen varningstriangel.
- Om du transporterar varor som överskrider släpvagnens yttersta mått med högst en meter baktill, måste den yttersta delen av lasten markeras med en röd eller rödgul flagga som är minst 30 x 30 cm. I skymning och mörker ska en lykta som visar rött ljus bakåt och en röd reflektor användas (6 kap 49 § i förordningen om användning av fordon på väg).
- Släpvagnens bredd får maximalt vara 260 cm oberoende av dragbilens bredd.
- En obromsad släpvagns (01) högsta tillåtna totalvikt (= vagn + last) är 750 kg, dock högst hälften av dragbilens egen vikt. OBS! Billtillverkaren kan begränsa trailerns totalvikt till en lägre vikt. Kontrollera din bils släpvagnsvikt i registerutdraget eller förarhandboken.
- En bromsad släpvagns (02) högsta tillåtna totalvikt (= vagn + last) är 3500 kg. Kontrollera din bils släpvagnsvikt i registerutdraget eller förarhandboken.

### KÖRKORT

**B eller AB körkort:** Om dragbilens totalvikt är högst 3500 kg och släpvagnens/båttrailerns totalvikt högst 750 kg dvs. totalvikten är sammanlagt 4250 kg eller den sammanlagda totalvikten högst 3500

kg och om släpvagnens/båttrailerns totalvikt inte överskrider dragbilens egenvikt (till exempel bilens totalvikt 1800 kg och släpvagnens totalvikt 1700 kg = 3500 kg).

**BE eller ABE körkort:** Om dragbilens och släpvagnens/båttrailerns sammanlagda vikt överskrider de ovannämnda vikterna (körkortsklasserna i 5 § i körkortsförordningen).

- En släpvagn i klass 01 (totalvikt 750 kg eller mindre) behöver inte kontrollbesiktas.
- En släpvagn i klass 02 (totalvikt 751–3500 kg) måste besiktas vart annat år.
- På bromsade släpvagnar måste det under vinterdäckstiden användas dubbdäck om dragbilen har dubbdäck. Om dragbilen har friktionsdäck, får friktionsdäck, dubbfria vinterdäck (däcket måste vara försett med märkningen M + S) eller dubbdäck användas på släpvagnen.
- Släpvagnens maximala draghastighet är 80 km/h, om inte en lägre hastighet har bestämts med vägmärken.
- FÖRAREN HAR ALLTID ANSVARET FÖR FORDONETS SKICK, RÄTTA LASTNING OCH LAGENLIGA ANVÄNDNING!

**LUFTRYCKSTABELL**

Däckstorlek	Normal last 0-70 % av totalvikten	Max last över 70 % av totalvikten
145R13	250 Kpa/2,5 bar/36 psi/2,6 kg/cm <sup>2</sup>	300 Kpa/3,0 bar/44 psi/3,1 kg/cm <sup>2</sup>
155R13	270 Kpa/2,7 bar/39 psi/2,8 kg/cm <sup>2</sup>	320 Kpa/3,2 bar/46 psi/3,3 kg/cm <sup>2</sup>
155/80R13	270 Kpa/2,7 bar/39 psi/2,8 kg/cm <sup>2</sup>	320 Kpa/3,2 bar/46 psi/3,3 kg/cm <sup>2</sup>
155R13C	400 Kpa/4,0 bar/57 psi/4,1 kg/cm <sup>2</sup>	450 Kpa/4,5 bar/65 psi/4,6 kg/cm <sup>2</sup>
175R13	280 Kpa/2,8 bar/40 psi/2,9 kg/cm <sup>2</sup>	330 Kpa/3,3 bar/48 psi/3,4 kg/cm <sup>2</sup>
175/70R13	280 Kpa/2,8 bar/40 psi/2,9 kg/cm <sup>2</sup>	330 Kpa/3,3 bar/48 psi/3,4 kg/cm <sup>2</sup>
185/65R14	280 Kpa/2,8 bar/40 psi/2,9 kg/cm <sup>2</sup>	330 Kpa/3,3 bar/48 psi/3,4 kg/cm <sup>2</sup>
185R14C8	450 Kpa/4,5 bar/65 psi/4,6 kg/cm <sup>2</sup>	500 Kpa/5,0 bar/73 psi/5,1 kg/cm <sup>2</sup>
195R14C8	280 Kpa/2,8 bar/40 psi/2,9 kg/cm <sup>2</sup>	330 Kpa/3,3 bar/48 psi/3,4 kg/cm <sup>2</sup>
205/65R14	280 Kpa/2,8 bar/40 psi/2,9 kg/cm <sup>2</sup>	330 Kpa/3,3 bar/48 psi/3,4 kg/cm <sup>2</sup>
205/60R15	280 Kpa/2,8 bar/40 psi/2,9 kg/cm <sup>2</sup>	330 Kpa/3,3 bar/48 psi/3,4 kg/cm <sup>2</sup>

**Kontrollera också alltid på däckets om lufttryck som avviker från tabellen har angetts för däck.**

#### **ABS PLASTHUV (tilläggsutrustning)**

- Använd alltid stormhake när huvan är upplyft.
- Transportera inte varor på huvan.
- Håll alltid huvlåsen låsta under transport.
- Avlägsna snön från huvan före användning och tidvis även då du inte använder vagnen/huvan. (Kör aldrig iväg när det finns snö på huvan.)
- HUVAN ÄR INTE ETT BINDNINGSVERKTYG. Även lasten under huvan måste bindas så att den inte under några omständigheter kan vrida sig.
- ABS är tillverkad av väderbeständig, slagtålig och återvinningsbar plast.
- ABS-plast är lätt att måla och tejpa. ABS-plast kan målas med lösningsmedels- och polyuretanbaserade färger.
- Huvan kan tvättas med vatten och/eller biltvättmedel. Milt lösningsmedel, såsom Sinol, kan också användas för att tvätta huvan.
- Huvens gasfjädrer tål -30 graders kyla.

Majavatuote Oy  
Horniontie 6  
38100 Sastamala  
Tfn +358 20 798 3850  
Fax +358 3 513 4050  
info@majava.fi

MER INFORMATION OM ANVÄNDNING OCH SERVICE AV DIN SLÄPVAGN HITTAR DU PÅ VÅRA  
WEBBSIDOR [WWW.MAJAVA.FI](http://WWW.MAJAVA.FI)