

Förbikoppling

Vid vissa tillfällen kan det vara önskvärt att förbikoppla en eller flera sektioner (larmgivare). Förbikoppling utförs till exempel då en detektor eller magnetkontakt är felaktig. **OBS!** Förbikopplade sektioner kan inte avge larm! Förbikopplade sektioner kopplas in vid nästa fränkoppling (24-timmarssektioner måste kopplas in manuellt.)

xxx= sektionsnummer

TRYCK	KOMMENTAR
[KOD] FBK [xxx]	Statusindikering börjar att blinka då någon sektion är förbikopplad.

Inkoppling av förbikopplade sektioner

TRYCK	KOMMENTAR
[KOD] FBK *	Statusindikering slutar att blinka.

Vid masterpanel (manöverpanel som visar flera områden) måste rätt område väljas. Välj område genom att trycka kod [#][#]. Tryck på [#][#] tills önskat område visas och därefter på [FBK].

Visa felmeddelande (då spänningsdiod blinkar)

Då indikering märkt "Spänning" blinkar tryck kod [#][8][7] för att visa fel.

TRYCK	KOMMENTAR
[KOD] # 8 7	Felmeddelande visas.

Visa händelsehistorik

Centralapparaten sparar de sista 400 händelserna i minnet. Visa historik genom att trycka kod [#][8][9] och stega sedan med #.

TRYCK	KOMMENTAR
[KOD] # 8 9	Nu visas den senaste händelsen. Stega bakåt/avsluta med #

Vid masterpanel (manöverpanel som visar flera områden) måste rätt område väljas. Välj område med kod [#][#]. Tryck på [#][#] tills önskat område visas och därefter [#][8][9].



Handhavande

(förenklad version)

inbrottslarmsystem DS7400

Allmänt

DS7400 är ett avancerat larmsystem främst avsett för inbrotts- och brandlarmsanläggningar. Systemet hanterar även andra typer av larm såsom drift- och överfallslarm. Systemet är mycket flexibelt och kan anpassas efter de flesta behov. Er larminstallatör har konfigurerat och programmerat detta system för ert behov. Mycket hög säkerhet erhålls då samtliga ingående komponenter är övervakade, vid fel eller sabotage indikeras detta omedelbart.

För att undvika felaktigt handhavande och falsklarm:

- Läs anvisningen noggrant.
- Utbilda personal regelbundet gällande handhavande av larmsystemet.
- Kontakta er larminstallatör om någon komponent eller funktion verkar felaktig.

Larminstallatör: _____

Manöverpanel

Bilden nedan visar manöverpanelens knappar och funktioner. Manöverpanelen kan styra ett eller flera områden (delar av systemet). Vanligast är att den endast styr ett område. Manöverpanel som styr flera områden kallas masterpanel. Då masterpanel används skall särskilt handhavande beaktas, detta beskrivs med *kursiv* text under respektive punkt i denna anvisning.

Status lyser med fast sken när allt är klart för tillkoppling. Blinkar då sektion är förbikopplad.

Spänning skall lysa med fast sken. Blinkar vid systemfel, släckt vid nätfel.

Brand tänds vid brandlarm.

Till lyser med fast sken vid tillkopplad anläggning. Blinkar under utpasseringstid.

Display som visar meddelanden i klartext.

Funktioner

[Kod] **Till** ger tillkoppling.

[Kod] **Från** ger frånkoppling.

[Kod] *Skalskydd* ger tillkoppling av skalskydd. Tillkopplar dörrar och fönster (skalskydd).

[Kod] *EJ Fördröjd* **Skalskydd** ger tillkoppling av skalskydd utan inpasseringsfördröjning.

[Kod] **FBK** [sektions nr.] förbikopplar sektion.

[Kod] *System Återställ* återställer brandlarm och eventuella systemfel.

Knapp A: brand Knapp B: nöd Knapp C: överfall
Knapp A-C måste programmeras av er larminstallatör innan de får någon funktion.

Tillkoppling

Stäng alla larmade dörrar och fönster. Kontrollera att ingen annan är kvar i lokalen. Koppla till larmet genom att trycka din personliga kod och [Till].

TRYCK	KOMMENTAR
[KOD] Till	"Till"-lampan blinkar och eventuell utpasseringssummer startar. Ni har ____ sekunder på er att lämna lokalen.

Vid masterpanel (manöverpanel som visar flera områden): Tryck kod samt [Till] för att tillkoppla de områden som ni är behörig i. För att välja område för tillkoppling tryck kod [#][#]. Tryck på [#][#] tills önskat område visas, tryck därefter på [Till].

Tillkoppling med aktiva sektioner, forcerad tillkoppling

Forcerad tillkoppling utförs då någon sektion är påverkad eller felaktig. Antal sektioner (0-9) som kan forceras är bestämt av din larminstallatör.

TRYCK	KOMMENTAR
[KOD] Till FBK	"Till"-lampan blinkar och eventuell utpasseringssummer startar. Ni har ____ sekunder på er att lämna lokalen.

Frånkoppling

TRYCK	KOMMENTAR
[KOD] Från	Inpasseringssummern tystnar. "Till"-lampan slocknar.

Vid masterpanel (manöverpanel som visar flera områden): Tryck kod samt [Från] för att frånkoppla de områden som ni är behörig i. För att välja område för frånkoppling tryck kod [#][#]. Tryck på [#][#] tills önskat område visas, tryck därefter på [Från].

Vid larm

Tysta larmet genom att trycka kod samt [Från]

TRYCK	KOMMENTAR
[KOD] Från	Sirener tystnar, text för utlöst sektion visas. Indikering raderas genom att trycka kod samt [Från] igen.

Vid brandlarm återställs detta genom att trycka kod samt **System Återställ** efter att larmet tystats.