

Komfortvärme i badrum

Badrummet i din bostad är utrustat med komfortvärme i golvet. Komfortvärmern är avsedd för att klinkergolvet inte ska upplevas kallt och är inte avsett som en värmekälla.

Du styr och justerar temperaturen på golvet via en termostat på väggen. Komfortvärmern regleras av ett tidur som är förinställd på att värma systemet varje morgon och kväll, men du kan själv ställa in tiduret. Observera att temperaturen av medicinska skäl inte får överstiga 26 grader.

Om något fel uppstår

Under garantitiden gör du i första hand en felanmälan till Eftermarknad på Ikano Bostad om du misstänker att det är något fel på din spisfläkt. Efter garantitidens utgång kontaktar du din styrelse.