

Tvättmaskin och torktumlare alternativt kombinerad tvättmaskin och torktumlare

Din tvättmaskin och torktumlare alternativt kombinerade tvättmaskin/torktumlare kommer från Siemens. Den har två års garanti.

Utförliga skötselanvisningar finns i bruksanvisningen som ligger i ett skåp i köket vid inflyttning. Sätt gärna in bruksanvisningen här så har du allt samlat.

Rengöring tvättmaskin

Efter att använt din tvättmaskin ett tag kan det samlas smuts och bakterier som inte är så lätt att se med blotta ögat. Det finns olika rengöringsmedel att köpa men ett tips är att lägga 2 -3 matskedar citronsyra i tvättmaskinens doseringsfack och köra en tom maskin på 90 grader. Det gör effektivt maskinen ren. Tvättmedelsfacket tar man försiktigt loss och rengörs från tvätt- och sköljmedelsrester.

Om något fel uppstår

Om något fel uppstår under garantitiden kontaktar du Siemens direkt. Kontaktuppgifter hittar du under fliken 14 "Felanmälan". Ange serienummer och servicenummer som finns påklustrat på vitvaran.