

Diskmaskin

Din diskmaskin kommer från IKEA. Garantitiden för den är fem år.

Utförliga skötselanvisningar finns i IKEA:s bruksanvisning som ligger i ett skåp i köket vid inflyttning. Sätt gärna in bruksanvisningen här så har du allt samlat.

Diskmaskinen står på ett så kallat läckageskydd för att eventuell kondens och vattenläckage ska samlas upp och inte skada golvet. Torka av läckageskyddet vid behov.

När du inte använder diskmaskinen ska avstängningsventilen för diskmaskinen vara avstängd. Avstängningsventilen sitter framtill på diskbänksblandaren.

Om något fel uppstår

Om något fel uppstår under garantitiden kontaktar du Eftermarknad på Ikano Bostad. Kontaktuppgifter hittar du under fliken 14 "Felanmälan". Ange serienummer och servicenummer som finns påklustrat på vitvaran.



Exempel bild