

SKÖTSELRÅD FRÅNLUFTSVENTILER

Bild 1

Torka av ventilen med en lättfuktad trasa.

Det går även bra att använda en dammvippa eller dammsuga ventilen.

Det finns en viktig sak att tänka på vid rengöring:

Samtliga don är injusterade för att erhålla rätt luftmängder. Det är viktigt att inte ändra inställningen på frånluftsdonet, då det kan ge ökade uppvärmningskostnader, ljud och dragproblem samt i värsta fall fuktskador i våtutrymmen.

Bild 2

Det bästa är dock att ta ner hela ventilen från taket.

Det gör man genom att ta tag runt ringen/ramen och dra ner.

Bild 3

När ni tagit ner den, kommer ni se två spännringar/metalltrådar bak på ventilen.

Det är dessa som ser till att ventilen späns på plats mot rörkanalen.

Bild 4

Sedan är det bara att rengöra efter behov.

Tops eller diskborste samt diskmedel som är fettlösande är bra hjälpmedel, speciellt för att komma åt emellan kon och ring.

Bild 5

När ni är klara med rengöringen, fäller ni upp spännrådarna som på bild. Sedan för ni upp ventilen mot rörkanalen och ser till att spännena läger sig i första spåret inne i röret. Tryck sedan till så sitter den fast.

Sätter man spännena på ett spår längre in, märker ni själva att den inte sitter kvar.

Avslutningsvis tycker vi att man bör göra denna rengöring minst en gång per halvår eller när man ser att det börjar bli smutsigt.

Det blir nämligen sämre funktion på ventilationen, plus att man kan få visselljud när ventilen har damm eller ett fettskikt i sig.

