

# BRUKSANVISNING

# NOVA350





Skicka "?h" i SMS till Ditt larm för att se enkla videomanualer!



<b>ANVÄNDNING</b>	<b>04</b>
Daglig rutin	04
Laddning	04
<b>INDIKATORER</b>	<b>05</b>
Blå lysdiod	05
Röd lysdiod	05
<b>KONTROLLER</b>	<b>06</b>
På/Av-knapp	06
Larmknapp	07
Programmerbara funktionsknappar	07

Skicka "?h" i SMS till Ditt larm för att se enkla videomanualer!



## DAGLIG RUTIN

1. Hämta Ditt larm från laddning när arbetspasset börjar
2. Starta larmet först när Du kommit utomhus
3. Vänta ca 20 sekunder tills blå LED dubbelblinkar
4. Stäng av larmet och sätt det på laddning vid passets slut

## LADDNING

Beroende på typ, har larmet en standby-tid på 50 - 120 timmar.

Stäng av larmet under laddning! Det går mycket snabbare än med larmet på!

En timmes laddning ger ca 10 timmar drifttid. Larmet är fullt laddat efter ca 3 timmar. Vid behov kan man självklart ladda larmet t.ex. i bilen trots att det är igång.

## GPS

Larmet meddelar via ett pip när Du fått första position efter att larmet startats.



## BLÅ LYSDIOD

- 1 blink/5 sekunder: Kontakt med GSM-nätet
- 2 blink/5 sekunder: Kontakt med GSM-nätet + har GPS-position

### *Om larmet hålls upp-och-ned, visas aktuell batterinivå:*

- 3 blink: 60 – 100% laddning
  - 2 blink: 35 – 59% laddning
  - 1 blink: 0 – 34% laddning
- 

## RÖD LYSDIOD

- 1 blink/5 sekunder: Funktionen "F1" är aktiverad
- 2 blink/5 sekunder: Funktionen "F2" är aktiverad
- 3 blink/5 sekunder: Både "F1" och "F2" är aktiverade

Fast sken: Larmet laddas (Hårdvaruversion "E")

**PÅ/AV-KNAPP****Starta larmet:**

Tryck och håll tills blå lysdiod lyser fast (cirka 3 sekunder)  
Larmet startar på 10-15 sekunder, blå diod börjar sedan blinka  
På vissa larm kan även ett pip höras då larmet startat

**Stäng av larmet:**

Tryck och håll tills larmet vibrerar och blå diod slocknar  
(Det tar cirka 5 sekunder)  
Blå lysdiod blinkar snabbt medan Du håller knappen tryckt

Skicka **"?h"** i SMS till Ditt larm för att se enkla videomanualer!



## LARMKNAPP

Tryck tills larmet vibrerar 1 gång (2 sekunder)

Larmet hämtar färsk position och skickar sedan larm via SMS

Larmet vibrerar 2 gånger när SMS mottagits av GSM-nätet

---

## FUNKTIONSKNAPP I

Tryck och håll 2-3 sekunder

Larmet vibrerar 1 gång

Röd lysdiod blinkar 1 gång/5 sekunder om funktionen är på

## FUNKTIONSKNAPP II

Tryck och håll 2-3 sekunder

Larmet vibrerar 2 gånger

Röd lysdiod blinkar 2 gånger/5 sekunder om funktionen är på

## OBS! PROGRAMMERBARA FUNKTIONSKNAPPAR

Funktionsknapparna är programmerbara och kan ha annan betydelse i Ditt larm! Din arbetsledare eller säkerhetsansvarige vet mer om detta.

### *Användningsexempel:*

ManDown + larm vid fall eller trauma.

Skicka meddelanden "jobb startar", "jobb klart" för hemtjänst, hantverkare, etc

Skicka programmerbar text via SMS för exempelvis fjärrstyrning av portar och grindar

