

DSG og andre typer av girkasser med dobbelkobling

Følgende punkter er ekstra viktige å sjekke fordi hver enkelt kan forårsake feil i girkassen som ikke dekkes av garantien. MERK! Instruksjonene er bare en tilleggspåminnelse ved siden av bilprodusentens instruksjoner.

- ❑ Les **feilkoder** fra bilens hele system og skriv dem ned før du fjerner den gamle girkassen.
- ❑ I tilfelle at **oljekjøleren** ikke leveres med den automatiske girkassen, rengjør kjøleren og rørene forsiktig. Kjøleren skal byttes ut hvis den defekte girkassen inneholder metallspen eller fremmede partikler.
- ❑ Kontroller alltid at alle **styrehytser** mellom motor og girkasse er på plass.
- ❑ Kontroller at svinghjulet ikke er trasig.
- ❑ Bruk **olje** anbefalt av bilprodusenten eller Hellsten Gears AB ved fylling/utjevning.
- ❑ **Slett alle feilkoder** før grunninnstilling.
- ❑ En **grunninnstilling** må gjøres etter at girkassen er installert. Hvis det oppstår problemer, kan det være nødvendig å gjøre en grunninnstilling flere ganger.
- ❑ **Kontroller oljenivået** før og etter prøvekjøringen.
- ❑ Kontroller at det ikke er noen **lekkasje** etter testkjøring.
- ❑ **Olje fra mekatronikk** må ikke ha lekket gjennom ventilasjonshull.

**GARANTIE GJELDER KUN HVIS INSTRUKSJONENE ER FULGT.
KONTAKT TEKNISK STØTTE OM DU HAR SPØRSMÅL.**