

Sätta igång kärvande element

1. Använd t ex en polygrip för att öppna bulten innanför vredet.



2. När du avlägsnat bulten ser du utsidan på den fjäder som normalt skall vara i utfällt läge (som på bilden) och kunna fjädra fram och tillbaka när man skruvar på vredet. Om den sitter fast i intryckt position måste man få loss den. Använd ett lämpligt föremål/verktyg för att hårt och bestämt trycka på fjädern tills den ger med sig. OBS! hamra inte. Då kan hela elementets funktion förstöras och rörmokare tillkallas på egen bekostnad.



3. Skruva igen bulten och dra åt. Se till att utgångsläget "noll" syns i normalläget.



4. Skruva upp värmen.

