

**1****Inställning av Överlasttryck**

Ställ in statiskt överlasttryck i meny 5211:

5211 = max. statiskt tryck + 2 bar

(max. statiskt tryck finns angivet på etikett i elskåpet).

**2****Inställning av Fullsatt-tryck (vid kollektivsystem)**

Ställ in att fullsatt-tryck-funktion ska finnas i meny 52311 = Ja

Ställ in statiskt fullsatt-tryck i meny 52321:

52321 = max. statiskt tryck - 5 bar

(max. statiskt tryck finns angivet på etikett i elskåpet)

**3****Inställning av Hydrauliskt tryck -  
Ventilsystemets Tryckbegränsningsventil**

Ställ in hydrauliskt tryck med tryckbegränsningsventilen:

Hydrauliskt tryck = max. statiskt tryck x 1.4

(max. statiskt tryck finns angivet på etikett i elskåpet)

1. Nödsänk hissen mer än 15mm och stäng avstängningskranen direkt (efterreglering kommer påbörjas).
2. Trycket kommer sakta stiga tills tryckbegränsningsventilen löser ut, då sjunker trycket till det bypasstryck som blir då motor och pump körs (ca. 4-5bar).  
Avläs det högsta trycket (som är utlösningstrycket) i displayen.
3. Skruva in justeringsskruven för högre tryck eller ut för lägre tryck.  
Återställ blockering med RESET, testa igen.

justeringskruv  
tryckbegränsningsventil

