




# Snabb- Guide för display





## Polar EVI 12Kw 19Kw






## Starta värmepump första gången

1. Bygla 7- 8 på plinten
2. Tryck på  i 3sek tills du hör en signal och hänglåset försvinner.
3. Tryck på  och symbol för "värme"  tänds.
4. VP är nu aktiverad och kommer att starta inom 3-5 minuter.
5. Först startar cirkulationspumpen, sen fläkten och sist kompressor.
6. För att avaktivera värmepumpen, upprepa 2. och 3.







## Inställning av "börvärde" vattentemperatur

1. Tryck på  tills hänglåset försvinner
2. Tryck på , symbolen "SET TEMP" blinkar i displayen.
3. Tryck på  eller  för inställning vattentemp. Displayen återgår till "normal" efter några sekunder.

## Kolla värden när värmepumpen går






1. Tryck och håll ner  tills hänglåset försvinner
2. Tryck på . "Inquire A1" första värdet visas
3. Bläddra med  till nästa värde "A2" osv Viktigaste är A5-A6!  
Differensen ska vara 5-7 grader!!!

## Inställning klocka

1. Tryck på  tills hänglåset försvinner
2. Tryck på  i ca 8 sek tills en ljudsignal hörs.
3. "Timvärdet blinkar" Tryck på  eller . Tryck på  för minuter
4. Tryck på  för att avsluta. Display återgår automatisk till "normal"





## Inställning Parametrar

**Obs: Dessa inställningar är gjorda på fabrik enligt tillverkarens specifikationer och bör ej ändras! Ändringar kommer att påverka drift av värmepump och kan medföra att den går sönder. Garantin gäller inte i sådana fall.**

1. Lås upp display 
2. Tryck på  i mer än 3 sek. till du hör en ljudsignal. Första parameter är L1.
3. För att ändra värdet, tryck  eller  för att öka eller minska värdet.
4. Tryck  till nästa L2 osv.  
Parameter L2 kan ändras mellan 3-5. 5 rekommenderas  
Parameter L4 bör vara +50 till +55.  
Parameter H2 kan ändras uppåt till 0 eller +1 om förångaren bildar mkt is

## Manuell avfrostning

**Om det av någon anledning bildats mycket is på baksidan av förångaren kan man tvinga värmepumpen att avfrosta.**

1. Tryck på  och ta bort hänslåset. Värmepumpen ska vara i 
2. Tryck på  i mer än 8 sek. tills en ljudsignal hörs.
3. Värmepumpen kommer att vara i "avfrostningsläge" i 5 minuter. Kolla att all is är borta. Värmepumpen återgår automatiskt till driftläge  efter 5 minuter.