







## PÅ/AV (ON/OFF)

1. Ta bort "hänglås tryck"  5sek
2. Tryck på  för att växla mellan "HEATING" och "COOLING"
3. Ändra börvärde med  eller 
4. EXIT, tryck på 

## Inställning Parametrar

1. Ta bort "hänglås" Tryck och håll  5 sek
2. Tryck på  +  samtidigt 5sek
3. Bläddra med  eller  till Parameter
4. Ändra värde tryck på  och  eller , bekräfta med 
5. EXIT, tryck på  eller vänta till 60sek så återgår display till normalläge

## Parametrar som ska ändras vid nystart

P03 = 5 differens mellan start och stopp (kan sättas 3-5)

B03 = 40 (water flow protection)

B06 = 5-7 (lägsta temp för aktivering "anti-freeze" funktion)







H01 = 15 (defrost aktivering vid uteluft temp)

H02 = -3 (kan sättas -3 till -1 beroende på när "defrost" startar, hur mycket is som bildas på förångaren) Högre värde -2, -1 gör att defrost börjar tidigare







H03 = +19 - +20 Stopp "defrost" (temp när defrost stoppar. **VIKTIGT**, all is ska vara borta innan värmepumpen startar igen.

A05 = 1

A06 = 0 avaktivera "water flow switch protection"

1. Ta bort "hänglås"  Tryck och håll 5 sek
2. Tryck på  3 sek, Add 1 visas i display
3. Tryck på 
4. Bläddra med  eller 
5. d1 och d2 ingen funktion  
d3 Temperatur i tanken  
d4 Inkommande vattentemp i VP (OBS: differens mellan IN/UT 5-7 grader)  
d5 Utgående vattentemp från VP  
d6 Utomhustemp i luften  
d7 Förångartemp (sensor för bla. avfrostning)  
d8 Gastemp sug sida före kompressor  
d9 Gastemp från kompressor
6. EXIT =  eller vänta 60sek

### Inställning KLOCKA

1. Ta bort "hänglås" Tryck  5sek
2. Tryck på "Klocka" "HOUR" blinkar
3. Ändra med  eller 
4. Tryck på "KLOCKA", ändra minuter med  eller 
5. EXIT =  eller vänta 60 sek

## Manuell avfrostning

1. Ta bort hänglåset  tryck 5 sek
2. Tryck  3 sek, tryck , tryck ,
3. tryck på båda  +  10 sek tills symbolen för avfrostning syns i display ( snöflinga) Avfrostning stoppar när temp på förångaren nås (P.

## Avfrostning "COOLING" läge

1. Ta bort hänglåset  tryck 5 sek
2. Tryck på  ändra till "COOLING"
3. Värmepumpen går då "baklänges och värmer upp förångaren
4. När all is är borta, Ta bort  och  ändra till "HEATING"