



Mastkransvinsch

Lyftinstruktion

Bekanta dig med utrustningen – endast avsedd för vertikalt lyft

1. Manöverspänning slås på vid ingången till mastskjulet



2. Nödstopp frigörs (bredvid manuell vinschen)
3. Vid behov kan även maststrålkastaren tändas



4. Vinschen manövreras med handmanöverdonet
5. Ha hela tiden kontroll på lasten
6. Ha även kontroll på wiren – ska vara sträckt



7. Efter fullbordat lyft – parkera lyftkroken och spänn upp wiren försiktigt
8. Parkera hängmanöverdonet och säkra det med tampen
9. Tryck i nödstopp (2) och bryt manöverspänningen

