

TimeFlex Manual



Preselección de 5 modos diferentes de cuenta atrás entre 0-999 minutos.

Lado frontal:

La parte frontal tiene 5 botones de colores diferentes llamados botones de actividad, 5 pequeñas luces anaranjadas diferentes llamadas luces de teclas, 1 grapa LED y 1 ventana LCD.



En la parte de atrás:

La parte posterior tiene 5 botones de ajuste diferentes marcados: Flecha arriba, Flecha abajo, OK, +, -, un soporte y un compartimento de pilas que contiene 3 pilas AA.



Lado derecho:

En el lado derecho de la unidad hay un orificio de enchufe para un auricular externo y un botón deslizante para seleccionar vibración encendida/apagada durante los últimos 10 segundos y cuando el tiempo de conteo regresivo preestablecido está a punto de transcurrir.



Cómo configurar los 5 botones de las teclas de actividad diferentes

1. Presione y mantenga presionados los botones Flecha arriba y Flecha abajo en la parte posterior de la unidad durante 3 segundos, la unidad se pondrá en modo de encendido y se indica cuando las 5 teclas se iluminan y la pantalla LCD comienza a parpadear.
2. Presione cualquiera de los botones de actividad. La luz de la tecla dejará de parpadear (la pantalla LCD muestra ahora el último tiempo de actividad almacenado). (La primera vez que se ajusta la pantalla LCD muestra 000)
3. Presione cualquiera de los botones Flecha arriba y Flecha abajo, para ajustar cada minuto hacia arriba o hacia abajo. (Presione y mantenga presionado cualquiera de ellos para avanzar o retroceder rápidamente).
4. Confirme la configuración pulsando el botón OK. Todas las luces de las teclas empiezan a parpadear. Ahora puede seleccionar otro pulsador de actividad para otra actividad (empiece desde el paso 2).
5. Para finalizar las operaciones de ajuste y pasar al modo de apagado, mantenga pulsados los dos botones Flecha arriba y Flecha abajo durante 3 segundos. (La unidad se pone automáticamente en el modo de apagado después de 1 minuto si no hay ninguna acción).

NOTA: Antes de entrar en el modo de funcionamiento, TimeFlex debe ponerse en el modo de apagado.

Cómo utilizar TimeFlex en el modo de funcionamiento

1. Presione cualquiera de los 5 botones de actividad. La luz de la tecla se enciende y la ventana LCD muestra la cuenta atrás preestablecida.
tiempo. (Ahora el modo de funcionamiento está en Encendido).
2. Ahora es posible alternar entre los 5 tiempos de cuenta atrás preestablecidos.
3. Seleccione uno de los tiempos de cuenta atrás preestablecidos y confirme la función de tiempo de cuenta para iniciar, pulsando de nuevo la misma tecla. La cuenta atrás comienza ahora y se indica con una línea LED completamente iluminada. (Cualquier tiempo de conteo regresivo preestablecido entre 0-999 minutos siempre mostrará una línea LED completamente iluminada cuando se inicie la función de tiempo de conteo regresivo).
4. 10 segundos antes de que el tiempo de conteo regresivo desaparezca, el sonido de la alarma y la línea LED, incluyendo las 5 teclas de actividad, comienzan a parpadear.
5. Después de transcurrido el tiempo completo, la unidad pasa automáticamente al modo de apagado.
6. Para detener cualquier tiempo de cuenta atrás ya iniciado, mantenga pulsado el botón de actividad real durante 5 segundos y TimeFlex pasará al modo de apagado.

Para ajustar el nivel de sonido del volumen

Mantenga pulsados los dos botones Flecha arriba y Flecha abajo durante 5 segundos para llegar al modo de ajuste del volumen de la alarma. Ajuste el nivel de sonido de la alarma pulsando cualquiera de los botones Flecha arriba y Flecha abajo para seleccionar cualquiera de los 5 niveles y donde el nivel más bajo es el silencio. Seleccione el nivel y pulse y mantenga pulsados los dos botones Flecha arriba y Flecha abajo para salir del modo de ajuste de volumen.

La unidad se convierte automáticamente en el modo de ajuste de volumen de apagado después de 1 minuto si no hay ninguna acción.

Vibración on/off

La función de vibración de 10 segundos se puede elegir libremente para estar presente o no, deslizando el botón de vibración en el lado derecho de la unidad para encenderla o apagarla.

Entrada de auricular

Para escuchar la alarma de 10 segundos, coloque la clavija del auricular en la entrada.

Contacto

Si tiene alguna pregunta o queja, póngase en contacto con su distribuidor local.

Otras fotos:



Función Magnética



Puede ser reemplazado si se rompe



Diseñado y distribuido por:

Vitech AB * P.O Box 74 * SE-131 07 Nacka * Sweden * Email: vitech@telia.com * www.talktech.se