

# Manual de *DianaTalks*

Félicitations pour l'achat de *DianaTalks* la montre parlante de haute qualité en 6 langues. *DianaTalks* peut donner l'heure et le jour de la semaine en mode digitale ou analogique (sauf en langue allemande).

**Langues:** Allemand, Espagnol, Anglais, Italien, Français et Hollandais.

## Comment démarrer:

### Allumer/Eteindre la fonction parler:

Appuyez et **maintenez la touche Parler** pendant 3 secondes et jusqu'à ce que 2 signaux courts annoncent que *DianaTalks* est en mode activée. Pour activer *DianaTalks* de nouveau en mode veille, appuyez et maintenez enfoncée la touche Parler pendant 5 secondes, jusqu'à ce qu'un signal court confirme que la montre parlante est en mode veille. La fonction du mode veille est utilisée uniquement pour garder en mémoire les enregistrements de *DianaTalks*, afin d'économiser de la batterie.

### Allumer/Eteindre le cadran de la montre:

Retirer l'étiquette rouge sous le **bouton de réglage**. Régler l'heure exacte. Appuyez sur le bouton jusqu'à ce qu'il soit sur sa position initiale.

### Comment régler la langue et le jour:

(Un outil pointu tel un cure dent ou un objet similaire est nécessaire)

1. Langue: Appuyez et **maintenez le bouton Réglage de la langue/jour** pendant 5 secondes et *DianaTalks* commencera à énumérer les langues en anglais. Sélectionnez parmi les 6 langues celle qui convient, en les faisant défiler avec le **bouton Réglage de la langue/jour**. Verrouillez votre langue sélectionnée en appuyant sur le **la touche Parler**.
2. Jour de la semaine: Appuyez et relâchez le **bouton Réglage de la langue/jour**. Appuyez sur le bouton pour les faire défiler et sélectionner le jour exact. Verrouillez le jour choisi en appuyant sur le **la touche Parler**.

### Comment régler l'heure et les minutes:

1. Appuyez sur le **bouton heure** jusqu'à ce que vous obteniez l'heure exacte.
  2. Appuyez sur le **bouton minute** en faisant défiler les minutes pour régler les minutes.
- Pour un réglage plus rapide des heures et des minutes, appuyez simplement sur une des ces touches.

**Mode numérique = "Jeudi 14.10"**

**Mode analogique = "2 heures 10, jeudi après-midi"**

### Comment basculer entre les deux versions:

Dans toutes les langues, à l'exception de l'allemand, vous pouvez choisir que *DianaTalks* annonce l'heure et le jour soit en mode analogique soit en mode numérique. Pour basculer entre les deux versions, positionnez vous simplement sur 00.00 lors du réglage de l'heure, et *DianaTalks* bascule automatiquement entre le mode analogique et le mode numérique.

