

Inomhusnod CTS HET-3109

Börja med att koppla in strömmen till boxen i el-uttaget som du hittar på vänster sida på noden.



Nere till vänster på fronten hittar du en ruta med ett antal symboler.



, Lyser när strömmen är inkopplad.



, Lyser grönt när allt är OK.

Batterisymbolerna, Används inte och är därför släckta.
1 till 9, Lyser grönt och blinkar när de är aktiva.

Med knappen som sitter i underkant på noden kan du släcka dessa dioder om du inte vill att de skall lysa.



På undersidan på noden hittar du åtta uttag.

Uttag 1 används till Internet.

Uttag 2 används till Internet och IP-Telefoni.

Uttag 3 till 6 används för IPTV i de områden som valt IPTV.

Uttag 7 och 8 används inte.



Den gängade kontakten är en anslutning till kabelTV (finns inte på noderna i de områden som enbart valt IPTV).