



Myrby rekommenderar att ett markankare monteras vid varje stolpe på ett vindskydd. Ett markankare bör ligga ca 80 cm under marknivå. Fyllningen bör vara av ett blandat material av lera och sten, inte fin sand.

5	Planka 145x45	Planka 145x45
4	60470	Markankare med kätting för nedgrävning
3	65079	Universal Träskruv TTMU 8,0x50
2	60387	Förankringsprint L=350
1	64166	Stolpe Vindskydd Fram
POS	PART NO	DESCRIPTION

	Drawn by _____ Date _____ Checked by _____ Date _____	Weight 21168.0 kg	Rev. No. _____
	Title Vindskydd. Montering av Markankare.		Sheet No. 1/1 Config. Name Design
			Drw. No. 142xx