



Transtema AB

Anvisningar vid optobyggnation
Fastighetsägarens åtgärder
2013

Fastighetsägarens åtgärder - mark

- Fastighetsägaren markförlägger optoslangen på egen mark från tomtgräns fram till huset, där intag skall göras.
- Markarbeten görs i egen regi eller avtalas med markentreprenören.
- Rekommenderat förläggningsdjup 60 cm
- Optoslangen får inte brytas, veckas eller krökas för snävt, vilket förhindrar inblåsning av optokabeln.
- Minsta böjningsradie 20 cm (motsvarar ungefär rundningen på en fotboll).
- Ev slangskarv skall utföras fackmannamässigt med rätt skarvdon, rätt verktyg och rätt utförande. Felaktig slangskarv kan förhindra inblåsning av optokabeln.

Fastighetsägarens åtgärder - intag

- Snedborrning inifrån och ut genom yttervägg. Trä in slangen. Täta runt slangen på utsidan.
- Borrhål inne min 30 cm ovan golvlina.
- Fri väggyta min 30 cm åt alla håll vid intaget.
- Lämna c:a 10 cm extra slang innanför vägg.
- Kundenheten täcker intaget och slangen efter montage.
- Ger en skyddad och "osynlig" installation.
- Möbler etc skall flyttas före installationen.
- Glöm ej: 240V-uttag behövs i närheten!

