

Fastighetsägarens åtgärder

- Markförläggning av optoslang på egen mark
 - 16mm optoslang från VA servispunkt fram till huset
 - Samförläggning med VA så långt som möjligt, därefter fram till huset (grunden) där inbörning skall göras. Avtalas lämpligen med markentreprenören.
 - Rekommenderat förläggningsdjup 60 cm, men samförläggningen styr detta.
 - Optoslangen får inte brytas eller krökas för snävt.
 - Om skarvar och ytterligare optoslang behövs, kontakta Torpa VA.

Fastighetsägarens åtgärder (2)

- Sned borrning inifrån och ut genom yttervägg. Trä in slangen. Täta runt slangen på utsidan.
- Borrhål inne c:a 30 cm ovan golvlina.
- Lämna c:a 10 cm extra slang innanför vägg.
- Kundenheten täcker slangen efter montage.
- Ger en säker och "osynlig" installation.
- Möbler etc skall flyttas för installationen.
- Glöm ej: 240V uttag i närheten!

