

Det är inte nödvändigt att ta bort takpannorna mellan infästningarna

cirka 900 mm c-c

A

Mät C-C cirka 1350 mm

Vy-A

Använd lämplig träskruv t ex. M8x30

Skruva fast med rostfri träskruv

Använd medföljande T-spårbult

