

## **Målarbeskrivning** **Brf Kärravik, Åmmeberg**

### **Tvättning**

Tvätta smutsiga ytor med *Beckers Alg & Mögeltvätt* alt. *Alcro Delfin Alg & Mögeltvätt*.

### **Skrapning/Rengöring**

Skrapa, borsta bort lös färg och grånat, poröst trä. Tjocka och spruckna färgskikt avlägsnas helt. Vassa hörn och kanter rundas av.

Mattslipa blanka och hårda färgytor. Borsta rent alla ytor från smuts och damm.

### **Innan Målning**

Mät trädets fuktighet, fuktkvoten får ej överstiga 16%

### **Grundning nytt trä**

Mätta omålade skarvar och ändträ med *Beckers Perfekt Grundolja* alt. *Alcro Bestå*

*Grundolja trä*. Stryk omålat trä flödigt 1 gång med *Beckers Perfekt Trägrund* alt. *Alcro*

*Bestå Grundfärg trä*. Grundmåla ändträ och skarvar extra omsorgsfullt. Missfärgning från kvistar kan minskas med en extra grundning direkt på kvistarna.

### **Grundning tidigare målat**

Stryk tidigare målade ytor i dåligt skick flödigt 1 gång med *Perfekt Trägrund* alt. *Alcro*

*Bestå Grundolja trä*. Missfärgning från kvistar kan minskas med en extra grundning direkt på kvistarna.

### **Färdigstrykning**

Färdigmåla 2 gånger med *Beckers Perfekt Akrylatfärg, kulör Utevit* alt. *Alcro Bestå*

*Täckfärg, trä kulör Tonad vit*. Två skikt ger alltid bättre hållbarhet.

Johan Berglund  
Beckers Färg

Anm. Mer detaljerad beskrivning framgår av bifogade produktblad.