



Appliceringsanvisning

BORNIT® - FB FOGBAND/FOGTAPE

Vägbeläggningsmaterial

Högflexibel tätningstape av polymer-asfalt för säkra fogar vid reparation, underhåll och nyanläggningar av asfaltsvägar.



Den skurna kanten omges av Bornit® bindemedel - den första strykningen måste torka helt innan nästa steg påbörjas (fig. 1). Då lossas fogtapan från kiselpappret och rullas ut. Skär av för önskad längd (fig. 2)



Fogtapan värms upp med hjälp av en propangasbrännare och appliceras på kanten av asfalten eller betongen med en utskjutande del på ungefär 5mm (fig. 3). När den heta asfalten läggs på smälter bitumen tapen helt samman på grund av blandningens temperatur och bildar en permanent och flexibel fog (fig. 4).



Bornit® fogtape är helt inneslutet av kanten och den heta asfalten (fig. 5). När fogtapan valsas, valsas den överskjutande delen in i asfaltslagret. Detta ger den typiska T-formen (fig. 6)

Standarddimensioner (andra dimensioner vid förfrågan)

30 x 8 mm	40 x 8 mm
30 x 10 mm	40 x 10 mm
35 x 8 mm	45 x 10 mm
35 x 10 mm	50 x 10 mm

Rekommenderad tape bredd:

Asfalt mot betong: 10 mm
Asfalt mot asfalt: 8 mm

