

Installation av T2Blå

Kabelförläggning



Flytspackel/betong



Lägga klinker



Färdigt golv



- **I avjämningsmassa (10-20 mm extra bygghöjd krävs)**
Applicera ett lager vidhäftningsprimer före eller efter kabelförläggningen. Fäst värmekabeln (med t ex limpistol) på det rena undergolvet.

Applicera försiktigt ett jämnt skikt av betong eller avjämningsmassa ovanpå kabeln. Följ golvmaterialleverantörens anvisningar.

I våtutrymmen läggs ett vattentätt skikt innan fästmassan appliceras. Applicera fästmassan och lägg ut klinkern.

Alla genomföringar, hörn och vinklar tätas med sanitetssilikon. Låt golvet härda till full styrka innan värmen slås på.

- **I träbjälklag (ingen extra bygghöjd)**
Fäst värmekabeln på ett metallnät ovanpå isoleringen mellan träbjälkarna 30 mm under golvskivorna. Alla typer av golv som tål golvvärme kan läggas ovanpå golvskivorna. OBS! Max 80 W/m².
- **I betonggolv (nybyggnation - ingen extra bygghöjd)**
Applicera ett lager vidhäftningsprimer före eller efter kabelförläggningen. Fäst värmekabeln (t ex med fästband) på det rena undergolvet 15-50 mm under det färdiga golvet.

OBS! All värmekabel ska förläggas och installeras av behörig elinstallatör. Kontrollera alltid att den aktuella golvbeläggningen är lämplig för golvvärme.



Mer detaljerade installationsanvisningar medföljer alla Raychem-produkter