




Snabbguide för produktval

Rumstyp	Övergolvs	Tunn förläggning i avjämningsmassa	I betong	Med isolerskiva
Badrum	Klinker	T2Blå-10, T2Röd	T2Blå-20	T2 Isolecta**
Badrum	Plastmatta	T2Röd	T2Röd *	T2 Isolecta
Hall	Klinker	T2Blå-10 eller T2QuickNet-90	T2Blå-20	T2 Isolecta**
Hall	Plastmatta, trä eller laminat	T2Röd	T2Röd *	T2Röd & T2Reflecta
Kök	Klinker	T2Blå-10 eller T2QuickNet-90	T2Blå-20	T2Isolecta**
Kök	Plastmatta, trä eller laminat	T2Röd	T2Röd *	T2Röd & T2Reflecta
Vardagsrum	Plastmatta, trä eller laminat	T2Röd	T2Röd *	T2Röd & T2Reflecta
Sovrum	Plastmatta, trä eller laminat	T2Röd	T2Röd *	T2Röd & T2Reflecta
Uterum	Klinker	T2Blå-20 (max c-c = 135 mm) T2QuickNet-Plus-160	T2Blå-20	T2 Isolecta**

•Max 30 mm djup

** T2Blå-20 och T2Isolecta, endast i kombination med 30-50 mm betong eller avjämningsmassa

Frågor som leder till rätt produktval av T2Golvvärme	
1.	Vad är det för utrymme som skall förses med golvvärme? Bad, kök, vardagsrum, uterum etc?
2.	Vad skall det vara för ytbeklädnad? Klinker, trä/laminat/parkettgolv eller plastmatta?
3.	Typ av undergolv? Betong eller träbjälklag? Träbjälklag med spånskiva 22 mm samt regler cc 600 måste förstärkas ytterligare vid ytbeklädnad av keramik.
4.	Utrymmets totala yta? Rummets hela golvyta inklusive fast inredning etc!
5.	Hur stor del av totalytan kan förses med golvvärme? För att kunna bedöma valet av effekt som behöver installeras på fri förläggingsbar yta.
6.	Är golvvärmen tänkt att stå för hela uppvärmningen av utrymmet, eller kommer det att finnas kompletterande värmekällor? Fullvärme eller komfortvärme? För att kunna bedöma valet av effekt som behöver installeras!.
7.	Välisolerat eller ej, nytt eller gammalt hus? Vid fullvärme - kom ihåg att isolering, fönster, glaspartier, takhöjd osv påverkar effektbehovet!

020-210 100

Vardag 06.00 - 20.00

Helg 09.00 - 18.00

www.t2.se