



Luftspalt skall monteras så att den slutar 500 mm ovan isoleringen.

Jämför detaljritning Tak

Tak ö-vån
13 mm takgips
22x70 glespanel cc 400
kondensplast
Takstol
450 mm Sprutisolering

Mellanbjälklag
13 mm takgips
22x70 glespanel cc 400
kondensplast
22x220 mm regel
isolering min 95 för ljudisolering
22 mm Golvspånskiva

Yttervägg
22 +22mm panel.
22 luftspalt
50 mm Västkustskiva el liknande
45x145 regel med isolering
Kondensplast
45 mm regel med isolering
11 mm Osb-skiva
13 mm gips

Källarbjälklag
13 mm takgips
22x70 glespanel cc 400
kondensplast
22x220 mm regel
isolering min 95 för ljudisolering
22 mm Golvspånskiva

Källaryttvägg
Invändig Puts
200 alt 300 mm Lecasten
100 mm Isodrän

100 mm standardbetong
Armeringsnät 150x150 8mm
2x100mm Cellplast
12mm armering

○ Dräneringsrör till dagvatten alt stenkista

300 mm Albabalk
Se Produktspec www.nystromscement.se

	Utbyggnad av Villa Bronsurban 5 Runsavägen 10 168 56 Bromma Martina Nee	
	Ytterväggar-källarvägg-grund	
	Dave Persson Erstavägen 9 882 30 Långsele 070-2853339	
Skala 1:50	Långsele 140610	