

# Bruksanvisning för BarMouse Slim



Koppla in BarMouse Slim till datorns USB-port.

Genom att ta bort luckan på stavens högra sida (se bild) förlänger man stavens arbetsyta med 6 cm. (rekommenderas).

Om ni upplever pekaren för snabb/långsam så kan detta ställas in enligt följande:

”Start”>”Kontrollpanel” och sedan dubbelklicka på ”Mus”, välj fliken ”Pekaralternativ”, drag markören under ”Välj pekarhastighet” till lämplig inställning och klicka sedan på ”Verkställ” och slutligen ”OK”.

**Tips! Arbeta med alla fingrar utom tummen på styrvasten, variera gärna mellan höger och vänster hand.**

## Knappfunktioner



### Sw7 och Sw8 På (Standard)

- 1: Vänsterklick
- 2: Dubbelt Vänsterklick
- 3: Vänsterklick
- 4: Mittenklick
- 5: Högerklick
- 6: Dubbelt Vänsterklick
- 7: Kopiera
- 8: Vänsterklick
- 9: Klistra In

### Sw7 och Sw8 Av

- 1: Ingen Funktion
- 2: Dubbelt Vänsterklick
- 3: Vänsterklick
- 4: Mittenklick
- 5: Högerklick
- 6: Dubbelt Vänsterklick
- 7: Kopiera
- 8: Vänsterklick
- 9: Klistra In

### Sw7 På och Sw8 Av

- 1: Vänsterklick
- 2: Dubbelt Vänsterklick
- 3: Vänsterklick
- 4: Mittenklick
- 5: Högerklick
- 6: Dubbelt Vänsterklick
- 7: Mac OS Kopiera
- 8: Vänsterklick
- 9: Mac OS Klistra In

### Sw7 Av och Sw8 På

- 1: Vänsterklick
- 2: Vänsterklick
- 3: Vänsterklick
- 4: Mittenklick
- 5: Högerklick
- 6: Högerklick
- 7: Kopiera
- 8: Dubbelt Vänsterklick
- 9: Klistra In

Switcharna sitter under en lucka på undersidan av produkten.

Den optiska läsaren har två olika hastighets-/precisionsinställningar som kontrolleras med switcharna:

OBS! Denna växellådefunktion är endast tillgänglig genom switchinställning, ej via BarMouse Setup.

### Sw6 Av “växellåda av ”

Lägre muspekarhastighet

### Sw6 På (Standard)“växellåda på ”

Högre muspekarhastighet med högre precision

**Det finns även en drivrutin för individuella inställningar av knapparna, hämtas från vår hemsida: [www.beaco.se](http://www.beaco.se)**