

Fabriksinställda larmnivåer

LCD	Beskrivning
1	Typ av larm
2	Testgas
3	Batteriindikator
4	Gaskoncentration
5	Gastyp


Ikonen för gastyp och typ av larm blinkar när larmgränsen överskrids.

OBSERVERA

Skulle något verka oklart eller felaktigt vid uppstart kontakta InduPro. Se till att bekanta dig med symboler i displayen, även vid larmindikering. IR sensorn kommer inte att detektera vätgas (H₂) eller acetylen (C₂H₂). Men korskänsligheten över till CO sensorn gör att detektorn larmar för dessa gaser under 10 %LEL som en extra säkerhet.

Starta detektorn

Tryck och håll ner knappen. När detektorn startas upp börjar en stabilisering av sensorerna mot frisk atmosfärsluft.



Stabilisering

Normal drift



Stänga av detektorn

Tryck och håll ner knappen tills en nedräkning från 3 är klar.



Batteri information

Varning för lite kvar i batteriet: Med 20 minuters drift kvar kommer detektorn ge en ljudsignal som varning samtidigt som det blinkar LOW BAT i displayen. Denna varning fortlöper tills batteriet är tomt.

Batteri laddning

Vid laddning av batteriet "rullar" det i batteri ikonen. För att nå full laddning skall den laddas ca 4-6 timmar

Varning:

FÅR INTE LADDAS I EXPLOSIV MILJÖ

Detektorn skall inte laddas under 0°C eller över 40°C.

Nollkalibrering

Tryck och håll inne knappen tills CAL har räknat ner. Tryck på knappen när det står APPLY GAS. Nollkalibreringen är nu utförd.

Kalibrering av detektorn

Tryck och håll inne knappen tills CAL har räknat ner. Applisera gas när det står APPLY GAS i displayen, använd den bifogade kalibreringsadaptorn.





OBSERVERA

Denna multigasvarnare är ett personligt skydd mot olika gasfaror. Den larmar för svavelväte, kolmonoxid låg eller hög syrehaltsnivå och brännbaragaser. Var säker på att du har tillräcklig kunskap att använda utrustningen och att kunna ta rätt beslut vid larm.

Fabriksinställda larmnivåer

Sensor	Låglarm	Höglarm	TWA	STEL
H ₂ S	5ppm	10ppm	5ppm	10ppm
CO	35ppm	100ppm	35ppm	100ppm
O ₂	19,5%	23,5%	-	-
LEL	10%	20%	-	-

Ytterligare information

En komplett handhavande manual på Engelska finns för nedladdning www.indupro.se

Kontakt information



InduPro AB
Hantverkarsvägen 4
SE-663 34 SKOGHALL
SWEDEN

Tel: +46(0)54 -51 99 00
Epost: info@indupro.se
Web: www.indupro.se

Multigasvarnare



Start Guide

MPC  INDUPRO