



**Celsicom AB**  
[www.celsicom.se](http://www.celsicom.se)

Rev 1.0



**MK1**  
**Monterings-kit**

**Bruksanvisning**

## Celsicom monterings-kit MK1

Paket består av;

**1 st plåtplatta 30 x 70 mm**

**1 st dubbelhäftande tejp 24 x 38 mm**

**1 st magnettejp 25 x 62 mm**

**1 st rengöringsduk**

Detta tillbehörspaket används för att montera t.ex. trådlösa radiogivare eller annan lös utrustning på både magnetiska och icke magnetiska ytor.

Exempel för montering av en trådlös Celsicom radiogivare på en icke magnetisk yta/vägg:

1. Rengör alla fästytor med rengöringsduken, eftertorka med papper om så behövs.
2. Fäst magnettejpen på givarens baksida, ovanpå batteriluckan. OBS! Montera ej tejpens över skruven till batteriluckan.
3. Ta bort den ena sidans skyddstejp från den dubbelhäftande tejpens, och fäst tejpens på den mörka sidan av plåtplattan.
4. Ta bort den återstående skyddstejpen och fäst sedan plåtplattan på väggen/ytan där givaren ska hänga.
5. Nu kan givaren hängas mot plåtplattan via magnettejpen.

**OBS!** Är monteringsytan/väggen magnetisk behövs enbart den magnetiska tejpens enligt punkt 2 monteras på radiogivarens baksida. Givaren fäster därefter direkt mot den magnetiska ytan via magnettejpen.

Extra bitar av den dubbelhäftande tejpens finns att köpa hos din återförsäljare/distributör.

