


FOTOGENLAMPANS ALLA DELAR:


För att veta exakt vad det är för del som du behöver till din lampa så är det säklart bra att känna till namnen på de olika delarna på lampan. Här listar vi de vanligaste:

DE VANLIGASTE DELARNA:





BRÄNNARE 2" - 30"



OLJEHUS & LAMPFÖTTER

