



BOKA TVÄTTPASS



BOKA TVÄTTPASS

- Ställ markören på Boka.
- Tryck på grön knapp.
- I detta exempel kan Tvätt, Bastu eller Lokal bokas. Flytta markören med piltangenterna, välj exempelvis Tvätt.
- Tryck på grön knapp.
- Flytta markören till önskad dag och tid (bokade pass visas som: ----).
- Tryck på grön knapp.
- Välj tvättstuga.
- Tryck på grön knapp.
- Bekräfta bokningen med **Ja** och tryck på grön knapp.




AVBOKA PASS

- Flytta markören till Visa/Avboka.
- Tryck på grön knapp. (Om du har fler bokningar väljer du vilket pass som ska avbokas med hjälp av pilarna.)
- Tryck på grön knapp.
- Bekräfta avbokningen med **Ja** och tryck på grön knapp.

VISA EGNA BOKNINGAR


- Flytta markören till Visa/Avboka.
- Tryck på grön knapp.
- Välj bland dina bokningar med pilarna.



VISA ALLA BOKNINGAR

- Ställ markören på Boka.
- Tryck på grön knapp.
- Välj t.ex Tvätt och tryck på grön knapp.
- Använd pilarna för att stega mellan lediga pass.

- 1 = Tvättstuga 1 ledig
- 2 = Tvättstuga 2 ledig
- 3 = Tvättstuga 3 ledig
- 4 = Tvättstuga 4 ledig
- = ej ledigt pass.



ÖPPNA DÖRREN

- Flytta markören till Öppna.
- Tryck på grön knapp.

Vid fel/ångra

- Tryck på röd knapp tills du kommer till den meny du önskar.