


MÄLAR SPA-516+ KONTROLL FUNKTIONER



① Luftinblandning massage säte P.3 nr 1	⑨ Vattenfall
② Filter lucka/samt grovfilter/2st patronfilter	⑩ Justerventil vattenfall
③ Touch/kontroll panel	⑪ Luftinblandning massage säte P.1 nr 2
④ Luftinblandning massage säte P.1 nr 1	⑫ Luftinblandning massage säte P.3 nr 2
⑤ Luftinblandning massage säte P.2 nr 1	⑬ Justerventil massage mellan säte 1-2 P.3
⑥ Justerventil massage mellan säte 1-2 P.2	⑭ Nack kudde 4st
⑦ Luftinblandning massage säte P.2 nr 1	
⑧ Säkerhetskontroll ventil	

Jet pump 1 styr dessa jets

Jet pump 2 styr dessa jets

Jet pump 3 styr dessa jets

P. 1

P. 2

P. 3