

Kretzer mindre saxar.

760709

KRETZER FINNY Brodysax 3,5" - 9 cm



170:–

770213

KRETZER FINNY Brodyr sax 5,0" - 13 cm



178:–

772013

KRETZER FINNY Brodyr sax 5,0" - 13 cm



158:–

772015

KRETZER FINNY Sy sax 6,0" - 15,00 cm
Med spetsig topp för exakt klipp



166:–

Kretzer större saxar.

772020 KRETZER FINNY Skräddarsax 8,0" / 20 cm

194:–



772024 KRETZER FINNY Skräddarsax 9,5" / 24,00 cm

252:–



772025 KRETZER FINNY Skräddarsax 10" / 25,00 cm

298:–



772313 KRETZER FINNY 5,0" / 13 cm
böjda blad, rund spets för att undvika skador

158:–



LIVSTIDSGARANTI