

Montering av manuell girkasse

Følgende punkter er ekstra viktige å sjekke fordi hver enkelt kan forårsake feil i girkassen som ikke dekkes av garantien. MERK! Instruksjonene er bare en tilleggspåminnelse ved siden av bilprodusentens instruksjoner.

- Kontroller alltid at alle **styrehytser** mellom motor og girkasse er på plass.
- Bruk **olje** anbefalt av bilprodusenten eller Hellsten Gears AB ved fylling/utjevning.
- Kontroller **oljenivået** før og etter testkjøringen.
- Luft/juster **kobling** og **skift kobling**.
- Kontroller at det ikke er noen **lekkasje** etter testkjøring.

Girkasser for Renault Trafic/Master, Opel Vivaro/Movano og Nissan Primostar/Interstar

- Gjelder for PK5 og PK6 girkasser.
- Rengjør eller erstatte drivakselmansjett på venstre drivaksel. Fjern alle metallspen.

Girkasser for Fiat Ducato/Boxer/Jumper 3.0D

- Fyll 2,9L - 3L olje i en tom girkasse med lukkede stikkontakter. Nivåplugg på differensialen er plassert for lav og overfylling er nødvendig.

**GARANTIEN GJELDER KUN HVIS INSTRUKSJONENE ER FULGT.
KONTAKT TEKNISK STØTTE OM DU HAR SPØRSMÅL.**