

Montering av slutväxlar, vinkelväxlar och övriga delar (utbytes)

Nedan punkter är extra viktiga att kontrollera eftersom var och en för sig kan innebära ett växellådshaveri som inte täcks av garantin. OBS! Anvisningarna är endast en kompletterande påminnelse vid sidan av biltillverkarens anvisningar.

- Använd **olja** rekommenderad av biltillverkaren eller Hellsten Gears AB vid påfyllning/nivåreglering.
- Kontrollera **oljenivån** före och efter provkörning.
- Kontrollera att inga **läckage** förekommer efter provkörning.

Volvo slutväxel/bakdiff

- OBS! Två olika typer av olja fylls på här, en haldexolja och en GL-olja till slutväxeln.
- Vänligen se separat instruktion från Hellsten Gears AB.

**GARANTIN GÄLLER ENDAST OM DESSA ANVISNINGAR HAR FÖLJTS.
KONTAKTA TEKNISK SUPPORT OM NÅGOT ÄR OKLART.**