

## Instruksjoner for installasjon av automatisk girkasse

Følgende punkter er ekstra viktige å sjekke fordi hver enkelt kan forårsake feil i girkassen som ikke dekkes av garantien. **MERK!** Instruksjonene er bare en tilleggspåminnelse ved siden av bilprodusentens instruksjoner.

- ❑ Les **feilkoder** fra bilens hele system og skriv dem ned før du fjerner den gamle girkassen.
- ❑ Pass på at **convertern/momentomformerer** er riktig montert i pumpen før den nye girkassen skal monteres på motoren.
- ❑ I tilfelle at **oljekjøleren** ikke leveres med den automatiske girkassen, rengjør kjøleren og rørene forsiktig. Kjøleren skal byttes ut hvis den defekte girkassen inneholder metallspån eller fremmede partikler.
- ❑ Kontroller alltid at alle **styrehylser** mellom motor og girkasse er på plass. Kontroller at **flexplate/medbringer** ikke er skadet.
- ❑ Bruk bare **originale skruer** når du monterer convertern/momentomformerer mot flexplaten (noen skruer bør låses med Lock-Tight).
- ❑ Bruk **olje** anbefalt av bilprodusenten eller Hellsten Gears AB ved fylling/utjevning.
- ❑ Kontroller **oljenivået** før og etter prøvekjøringen når motoren går tomgang og ved riktig temperatur.
- ❑ Slett eventuelle feilkoder og følg bilprodusentens instruksjoner angående programvareoppdatering og tilpasning.
- ❑ Automatiske girkasser med kick-down-ledninger eller stag justeres i henhold til bilprodusentens instruksjoner.
- ❑ Kontroller at det **ikke er noen lekkasje** etter testkjøring.

**GARANTIE GJELDER KUN HVIS INSTRUKSJONENE ER FULGT.  
KONTAKT TEKNISK STØTTE OM DU HAR SPØRSMÅL.**