

## **Brf Bergängen**

### **Instruktioner gällande ventilationen i Er bostad.**

#### **Fönstervertil/uteluftintag/friskluftsintag rengörs 1 ggr/år.**

Ventil rengörs både på insida och utsida om galler/hål finns där.

Fönsterhalvor ska även öppnas/delas så nät/galler/hål kan rengöras.

Det är inte ovanligt att fönstervertiler (som också kallas spaltventil, karmventil eller springventil) stängs för att man upplever drag. Men effekten blir ofta den motsatta. Luften ska in i alla fall och istället får man "tjyvdrag" lite här och var som kan ge ljud och ännu kraftigare drag.

Ventilen kan ha olika utseende än på bilden och kan även sitta under fönstret.



#### **Frånluftsventil/frånluftsdon i kök bad och ev i klädkammare, rengörs 1-6 ggr/år beroende på försmutsning.**

Ventil kan demonteras men då kan inställningen rubbas samt att en del upplever det svårt att få tillbaka ventilen.

Ta en pensel trasa papper eller dylikt, och rengör runt om i springan ända in till kanalen.

Ventilens inre runda del (kona) går att snurra, den är reglerbar och inställning får ej ändras. Konan är generellt låst med en mutter på insidan, men kan sitta lös av olika anledningar, snurra ej på den inre delen/konan för då ändras inställningen och luftflödet kan bli för lågt eller för högt!



#### **Övrigt**

Finns det öppen spis i lägenheten är det extremt viktigt att spjället hålls stängt när man inte eldar!