

**KRAFTMATNINGSANSLUTNING**

A	B	Kabel/part	Kommentar
L1	X10:L1		L1-matning till inkopplingslåda på maskinrumsvägg
L2	X10:L2		L2-matning till inkopplingslåda på maskinrumsvägg
L3	X10:L3		L3-matning till inkopplingslåda på maskinrumsvägg
			<u>(Om 5-ledare, TN-S System)</u>
N	X10:N		N-matning till inkopplingslåda på maskinrumsvägg
PE	X10:PE		Inkommande jord till inkopplingslåda på maskinrumsvägg
X10:N	X10:PE		<b>Demontera</b> bygel i inkopplingslåda
			<u>(Om 4-ledare, TN-C System)</u>
PEN	X10:PE		inkommande jord till inkopplingslåda på maskinrumsvägg
			<u>(Om extern matning korgbelysning)</u>
X10:N	X10:NO		<b>Demontera</b> bygel i inkopplingslåda
X10:L1	X10:L0		<b>Demontera</b> bygel i inkopplingslåda
L	X10:L0		L-matning till plint i inkopplingslåda på maskinrumsvägg
N	X10:NO		N-matning till nollplint i inkopplingslåda på maskinrumsvägg

**STYRNOD**

A	B	Kabel/part	Kommentar
X04:141	BR1:C		Brandlarm 1 - C (demontera temporär bygel)
X04:142	BR1:NC		Brandlarm 1 - NC (demontera temporär bygel)
X04:151			Vidarekoppling alarm NO
X04:152			Vidarekoppling alarm C
X04:153			Vidarekoppling alarm NC
X02:321	SK11	brun	Schaktkabel 11 (demontera temporär bygel)
X02:324	SK11	blå	Schaktkabel 11 (demontera temporär bygel)
X02:PE	G1	grön/gul	Vägguttag i gropstyrlåda
X02:301	G1	brun	Vägguttag i gropstyrlåda
X02:302	G1	blå	Vägguttag i gropstyrlåda
X02:303	G1	svart	Nödstoppsknapp i gropstyrlåda
X02:304	G1	grå	Nödstoppsknapp i gropstyrlåda
X04:398	G2	1	Nödsignalknapp i tryckknappslåda
X04:399	G2		Nödsignalknapp i tryckknappslåda
X16	SP1	Plugg	Gropkörhandtag
X17	HK1	Plugg	Hängkabel 1
X18	HK1	Plugg	Hängkabel 1
X19	HK1	Plugg	Hängkabel 1
P208	HK1	Plugg	Hängkabel 1
P210	HK1	Plugg	Hängkabel 1
PE	HK1	Grön/Gul	Hängkabel 1
FE	HK1	Skärm	Hängkabel 1

**KORGTAKSENHET**

A	B	Kabel/part	Kommentar
X08:163	B	blå	Safeline (bus B)
X08:164	A	brun	Safeline (bus A)
X08:165	-	grå	Safeline (bus -)
X08:166	+	orange	Safeline (bus +)
X08:169	Alarm	röd	Safeline (alarm)
X08:170	ELC/ELR -		Nödljus GND
X08:178	ELC/ELR +		Nödljus +24VDC
X06:231	E03:L	1	Korgbelysning
X06:230	E03:N	2	Korgbelysning
X06:301	S11:1	brun	Slutgränsbrytare
X06:302	S11:2	blå	Slutgränsbrytare
X06:314	S18:1	brun	Stoppknapp 1 korgtak
X06:316	S18:2	blå	Stoppknapp 1 korgtak
X904:11	S18:21	1	Stoppknapp 1 korgtak
X904:12	S18:22	2	Stoppknapp 1 korgtak
X08:382	E34:1	1	Bypass varningsljus
X08:383	E34:2	2	Bypass varningsljus
X06:345	MN1:1	brun	Nedfartsspärr 1
X06:346	MN1:2	blå	Nedfartsspärr 1
X08:392	SKN1:1	1	Passagelägeskontakt 1
X08:393	SKN1:2	2	Passagelägeskontakt 1
<b>Vid inkoppling av KKN så måste denna kontakt ställas in i meny 6712</b>			
P601	AGSI	Plugg	Absolutgivare
P634	B20	Plugg	Dörrzon givare 1, övre
P635	B19	Plugg	Dörrzon givare 2, nedre
X50:17	X50:18	orange	Ta bort temporär bygel
P50	COP	plugg	Tablå-plugg (A50)
P55	COP	plugg	Tablå-plugg, våningsvisare (A55)

**KORGTAKSENHET**

A	B	Kabel/part	Kommentar
	<b>WIT.1</b>		<b>Dörrmaskineri 1</b>
X06:701	D1:230V	brun	Matning dörr (Fas)
X06:703	D1:N	blå	Matning dörr (Nolla)
PE	D1:PE	gul/grön	PE
	<b>WIT.1</b>		<b>Dörrmaskineri 1</b>
X901:3	X2:01	1	Gränsläge öppen
X901:4	X2:NC	2	Gränsläge öppen
X901:9	X2:03	3	Dörr vändning
X901:10	X2:NC	4	Dörr vändning
X903:2	X1:l1	5	Öppna kommando
X903:4	X1:Com	6	Gemensam
X903:6	X1:l2	7	Stäng kommando
X08:788	X2:04	8	Extra Gränsläge stängd (option)
X08:789	X2:NO	9	Extra Gränsläge stängd (option)
X06:333	D2:1	brun	Stängd korgdörr
X06:334	D2:2	blå	Stängd korgdörr
PE	D2:PE	gul/grön	PE
X901:11	RX.1:NC	grön	WSE+ mottagare 1
	RX.1:NO	gul	WSE+ mottagare 1
X901:12	RX.1:GND	svart	WSE+ mottagare 1
X901:13	RX.1:+24V	röd	WSE+ mottagare 1
X901:13	RX.1:COM	blå	WSE+ mottagare 1
X901:14	TX.1:+24V	röd	WSE+ sändare 1
X901:15	TX.1:GND	svart	WSE+ sändare 1
X17	HK1	Plugg	Hängkabel 1
X18	HK1	Plugg	Hängkabel 1
X19	HK1	Plugg	Hängkabel 1
P608	HK1	Plugg	Hängkabel 1
P610	HK1	Plugg	Hängkabel 1
PE	HK1	Grön/Gul	Hängkabel 1
FE	HK1	Skärm	Hängkabel 1

**ALLA STANNPLANSNODER**

A	B	Kabel/part	Kommentar
			STANNPLANSNOD A11-A61
LKS:1	P8:3	brun	Schaktdörrskontakt automatdörr
LKS:1	P8:2	blå	Schaktdörrskontakt automatdörr
P1:1	P1:2		Bygel
			STANNPLANSNOD 61 PLAN 6 DÖRR SIDA 1
P1:3	P8:1		Bygel
SK16	P7:1	brun	Schaktkabel 16
SK16	P7:2	blå	Schaktkabel 16
			STANNPLANSNOD 51 PLAN 5 DÖRR SIDA 1
SK16	P8:1	brun	Schaktkabel 16
SK16	P1:3	blå	Schaktkabel 16
SK15	P7:1	brun	Schaktkabel 15
SK15	P7:2	blå	Schaktkabel 15
			STANNPLANSNOD 41 PLAN 4 DÖRR SIDA 1
SK15	P8:1	brun	Schaktkabel 15
SK15	P1:3	blå	Schaktkabel 15
SK14	P7:1	brun	Schaktkabel 14
SK14	P7:2	blå	Schaktkabel 14
			STANNPLANSNOD 31 PLAN 3 DÖRR SIDA 1
SK14	P8:1	brun	Schaktkabel 14
SK14	P1:3	blå	Schaktkabel 14
SK13	P7:1	brun	Schaktkabel 13
SK13	P7:2	blå	Schaktkabel 13
			STANNPLANSNOD 21 PLAN 2 DÖRR SIDA 1
SK13	P8:1	brun	Schaktkabel 13
SK13	P1:3	blå	Schaktkabel 13
SK12	P7:1	brun	Schaktkabel 12
SK12	P7:2	blå	Schaktkabel 12
			STANNPLANSNOD 11 PLAN 1 DÖRR SIDA 1
SK12	P8:1	brun	Schaktkabel 12
SK12	P1:3	blå	Schaktkabel 12
SK11	P7:1	brun	Schaktkabel 11
SK11	P7:2	blå	Schaktkabel 11

**ALLA STANNPLANSNODER**

A	B	Kabel/part	Kommentar
			STANNPLANSNOD A11-A61
P4:5	C11-61:L2	brun	Tablå, anropsknapp (+24V)
P4:10	C11-61:C	vit	Tablå, anropsknapp (GND)
P4:7	C11-61:6O	grön	Tablå, anropsknapp
P4:8	ADK11-61:-	gul	Tablå, akustisk kvittering
P16	LOP	plugg	Tablå-plugg, våningsvisare (P16)