

Monteringsanvisning för glaslucka till kakelugn

Innehåll:

- Ram med glaslucka
- Kallhand (för öppning av luckan vid eldning)
- Nyckel för fastlåsning av gångjärnen
- Utbytbara knoppar. Mässing/Nickel

Montering:

Plocka bort glaset genom att skjuta upp glasskivan ur ramen. (Se bild)

Skruva åt gångjärnen så att dom kan flyttas.

Häng sedan luckan på gångjärnstapparna. Justera in luckan till önskad höjd i stängt läge.

Öppna sen och lås fast gångjärnen med medföljande nyckel.

