

## DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER



### GOLV VATTENLÅS MED RÖR 40MM

**RSK 807 3893 Art nr 45800**

Passar 50mm muff – slätände

**RSK 807 3895 Art nr 45840**

Passar 75mm muff – slätände

**RSK 807 3897 Art nr 70710**

Rörsats 40mm, S-rör, spillmuff, rörklammer och distanser

Samtliga delar är tillverkade av PP (polypropen) utom röret ABS och gummit TPE (termoplastisk elastomer).

Sväljkapacitet 0,6 l / sekund

Passar 50 alt. 75mm PVC/PP muff, vill man ansluta till PVC/PP slätände tas rörbiten bort.

Vid anslutning till 1 1/2" normalrörsmuff använder man gumminippel passande 58-50.

Normalt behövs inget underhåll på dessa vattenlås men i de fall vattnet rinner ur långsamt bör låset rensas.

- Öppna rörklämmorna och ta loss röret.
- Drag försiktigt upp röret från vattenlåset som sitter i golvet
- Lossa vattenlåset från röret som kommer upp ur golvet
- Sätt en trasa i hålet för att undvika lukt under rengöring
- Ta isär vattenlåset och rengör samtliga delar med diskmedel och borste
- Montera ihop och sätt på plats