

MinnieTalks Handbuch

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf von **MinnieTalks**, einem hochwertigen Sound 6 Sprachen sprechende Uhr. MinnieTalks können die Uhrzeit und das Datum anzeigen Wochentag in digitaler oder analoger Version.

Sprachen: Deutsch, Spanisch, Englisch, Italienisch, Französisch und Niederländisch.

Wie man anfängt:

Gesprächsfunktion ein- / ausschalten:

Halten Sie die **sprachtaste** 3 Sekunden lang gedrückt, bis 2 kurze Signale dies anzeigen **MinnieTalks** befindet sich im Einschaltmodus. Um **MinnieTalks** wieder in den Schlafmodus zu versetzen, Halten Sie die **sprachtaste** 5 Sekunden lang gedrückt, bis ein kurzes Signal dies bestätigt wird in den Schlafmodus geschaltet. Die Schlafmodus-Funktion wird nur für längere Zeit verwendet Speicherung von MinnieTalks, um den Batterieverbrauch zu senken.

So stellen Sie Sprache und Wochentag ein:

(Ein scharfes Werkzeug wie ein Stift oder ähnliches wird benötigt)

1. Sprache: **Halten** Sie die **Tag-Einstelltaste** 5 Sekunden lang gedrückt, um **MinnieTalks** zu starten Ankündigung in Englisch. Wählen Sie mit den Tasten schrittweise zwischen den 6 Sprachen **Tag Einstellungstaste**. Sperren Sie die ausgewählte Sprache, indem Sie die **sprachtaste** drücken.
2. Wochentag: Drücken Sie Schritt für Schritt auf die **Tag-Einstelltaste**, um den richtigen Wochentag einzustellen. Sperren Sie den ausgewählten Wochentag durch Drücken der **sprachtaste**.

So stellen Sie Stunde und Minute ein:

1. Drücken Sie die **Stundeneinstellungstaste** Schritt für Schritt, um die richtige Stunde einzustellen.
 2. Drücken Sie die **Minuteneinstellungstaste** Schritt für Schritt, um die richtige Minute einzustellen.
- Um die Stunden- und Minuteneinstellung zu beschleunigen, **halten** Sie einfach eine dieser Tasten gedrückt.

Digitale Zeiterfassung = „Donnerstag 14.10“

Analoge Zeitanzeige = "10 Minuten nach 2, Donnerstagnachmittag"

So wechseln Sie zwischen den beiden Versionen der Zeitanzeige:

Mit Ausnahme von Deutsch können Sie in allen Sprachen **MinnieTalks** auswählen, um die Uhrzeit anzuzeigen entweder in einer analogen oder in einer digitalen Version. Um zwischen den beiden Versionen zu wechseln und welche ist es in jedem 24-Stunden-Zyklus vorhanden, übergeben Sie beim Einstellen von HOUR und **MinnieTalks** einfach 00.00 schaltet automatisch zwischen analoger und digitaler Zeitanzeige um.

