

Skötsel och garanti gps väst DC 40

Tack för att ni köpte gps västen och jag hoppas ni ska få nytta av den tillsammans med er gps pejl.

När ni justerar in västen så ska ni tänka på att spänna banden lagom hårt. Ni får prova er fram så att ni får bästa passform. När ni justerat klart så kan ni klippa av överflödigt band. Det är viktigt att trä en extra gång tillbaks i spännena för att inte bandet ska glida ur.

Utrustningen är tillverkad av olika funktionsmaterial som behöver hållas rena för att fungera maximalt. Tvätta med mild tvättmedel för hand eller i maskin på 30 - 40 grader. Torktumla inte utan låt utrustningen lufttorka.

Utrustningen är tillverkad för att tåla slitage men som ni vet, så handlar det här om extremt hårt slitage. Det kan gå hål eller bli en reva i tyget om hunden springer i något riktigt vasst som tex hagtorsbuskar eller taggtråd vilket är mycket svårt att förhindra .

Skulle något gå sönder så vill jag att ni kontaktar oss direkt, så att vi kan lösa det. Om västen går sönder på ett sånt sätt att det inte omfattas av garantin så kan ni ändå skicka den till oss för reparation.

Vi vill gärna att ni hör av er om ni har några klagomål på västen, så att vi kan göra den ännu bättre.

Montering DC 40 enheten i fickan

Montera av halsbandet från enheten. När ni tagit bort halsbandet från enheten blir det ett mellanrum/glapp mellan enheten och locket, klipp av en bit av halsbandet eller använd något liknande för att fylla ut mellanrummet. Det är viktigt att antennen sitter fast mot enheten det finns annars en risk att antennen lossnar i infästningen.



OBS

När ni justerat in rätt längd på remmen på magen, lås den gärna med isolerings tejp eller en stripe.

Eller trä tillbaka den en extra gång tillbaka genom spännet.

Svensk Jaktvision
Granitvägen 24
619 34 Trosa
070 678 65 84
www.jaktvision.se