

Instruktion för inkoppling av avlopp och vatten till fastighet

Dokumentation skall göras över hela rörsystemet på tomtkarta där byggnader och avloppsanläggning är inritade samt visar sträckningen från huset till anslutningspunkten på stamnätet. (Detta krävs även för att föreningen ej skall behöva betala en förhöjd bygganmälan)

För fastighetens avloppssystem gäller

A1	Att allt spillvatten (grå och svartvatten) leds till pumptank
A2	Att fallet från fastigheten till tanken är ca 2-3%
A3	Att rör ifrån toalett till tank har dim 110mm
A4	Att alla rör är täta och frostsäkrade
A5	Att endast slang med brun rand används för avlopp (PN8) och med blå rand för vatten (PN10)
A6	Att pumpstationen är helt ren innan start av pump sker. Innan pump monteras skall hela avloppssystemet spolats från huset till pumpstationen så att det fritt från grus och andra hårda partiklar som kan skada pumpen.
A7	Elförsörjning skall kunna göras spänningslöst med arbetsbrytare gärna utomhus
A8	Pumpbrunn bör placeras om möjligt i närhet av väg så att en eventuell spolbil eller kran kan användas för arbete med brunnen
A9	Att ingen matavfallskvarn är inkopplad på systemet
A10	Att inget dagvatten är inkopplat (markdränning eller stuprör etc)

Datum för inkoppling 201...-...-...

För inkoppling av vatten gäller

V1	Att man har ett av kommunen godkänt vattenprov
V2	Att vattensystemet är helt separerat ifrån den egna brunnen.
V3	Egen brunn får endast användas för utvändigt utkastare – Inget invändigt
V4	Vattenmätarkonsol sätts direkt på inkommande ledning utan ventil eller annat innan. Förbikoppling av vattenmätare kommer medföra uteslutning ur föreningen med omedelbar verkan.
V5	Vatten dras in på plats där vattenmätarkonsol skall placeras. Helst i ett utrymme med fönster då vi kommer använda en fjärravläst vattenmätare som då får bäst funktion.

Datum för inkoppling 201...-...-...

För inkoppling opto gäller

O1	Slang dras in till den punkt man önskar ha som central plats i huset
O2	Undvik skarpa krökar på slangen
O3	Borra hålet in genom fasad på snedden för att undvika skarpa krökar
O3	Släpp någon decimeter optoslang på insidan. Leverantören av fibernätet tar vid därefter och installerar utrustning. En elektroniklåda något större än en stor tånsticksask

Datum för inkoppling 201...-...-...

Allmänt

Använd mjuka radier även på vatten och avloppsslang. Minst 2m och använd endast avsett material.

Härmed intygas att jag vid installationen har följt ovanstående anvisningar

Fjärås den Namnteckning.....

Fastighet:..... Namnförtydligande.....