

Så här gör du:



Måla motivet med Screenmålarvätskan.



Blanda Potters -Tissue pulvret med glyserol.



Tryck motivet på Potters-tissue pappret. Klipp ut bilden och lägg den mot godset och gnugga försiktigt till färgen släpper från pappret och fastnar på godset.



Screen Drawing Fluid Flytande screenmålarvätska



Screenmålarvätskan appliceras med pensel direkt på screnduken för att skapa en positiv bild. Målarvätskan kan appliceras som den är eller späd med vatten för finare detaljer. Låt torka. Rör upp målarvätskan innan användning. **Tips: Skissa upp ditt motiv direkt på duken med en mjuk blyerts-penna.**

Removable Screen Block Vattenbaserad screenmaskering



Screenmaskering: Rör upp screenmaskeringen. Applicera screenmaskeringen över hela duken på insidan med en rakel/fönsterskrapa, när den positiva bilden (målat med **screenmålarvätskan**) är fixerad och torr. Ställ ramen att torka i rumstemperatur över natten. Nu är ramen nästan klart för tryck. Spola bort **screenmålarvätskan/motivet** med **kallt** vatten.

Torka ramen och nu är allt klart för tryck. Vid färgbyte tvättas ramen med **kallt** vatten.

Metod:



Blanda Potters Tissue pulvret med Glycerol till en tjock pasta. Tryck motivet mot den blanka sidan av Potters-tissue pappret.

Klipp ut bilden och lägg den med den tryckta sidan mot godset. Överför bilden genom att gnugga försiktigt.

För tryck på skröjat gods använd nytryckta, fortfarande blöta bilder.

På läderhårt eller engoberat gods kan torkat tryck användas. Skröja som vanligt om du trycker på obränt gods. Skröjat gods behöver inte skröjas om innan glasering.

Rengöring av duk: För att rengöra duken helt, tvätta den med varmt kranvatten och kemiskt rengöringsmedel, exempelvis Cif.

Lämna aldrig färger att torka i duken, då är den förstörd. Använd Flytande fördröjningsmedel om du skall trycka mycket och länge.

Lycka till!
Mvh decopotterycolour