



Att använda bara en del av filmoplasten i ramen




Klipp en bit
filmplast lite
större än ramen.




Lägg ramen rakt både horisontellt och diagonalt
efter linjerna på skyddspappret.

Dra med en nål bara genom skyddspappret på både
in- och utsidan av ramen.



Dra bort skyddspappret mellan dina repade linjer.
Fäst ramen slätt i klistret.
Spänn fast den andra delen av ramen.
Se till att det blir rakt efter linjerna.



Mät ut hur stor del av ramen du behöver använda.
Repa med nål efter linjal så det blir rakt.
Jag har klipp av en linjal så den går i ramen.



På det här viset använder du bara liten del av din Filmoplast. Vid nästa tillfälle tar du bort en liten bit till.

Jag broderar ofta

namn och loggor. En ganska smal textrad alltså.

Tar bara bort lite drygt textens höjd varje gång.

Kan då brodera ca 10 tröjor i samma ram.

Är man rädd att tyget skall släppa brodera man en liten fixram runt sitt motiv. Gör den med långa singel outlines.

Jag behöver inte göra det till mina namn/loggor.

För att få mina texter rakt på plagget markerar jag en horisontell linje på baksidan.

Eller följer kanten på en ev ficka.

Sen tittar jag från båda sidor att linjen/fickkanten följer linjerna på skyddspappret när jag fäster plagget..

Då får jag min text rak som jag vill ha.



Här går jag efter en fickkant.

Lycka till
önskar *Bibli*

