

Korta av Jackdragkedjan/ delrinlåset

Jag använder smyckestänger,
avbitartång (har 2 olika) och
en plattång utan refflor
(refflorna gör märken på stopparna)



Ta loss överstoppen.

Bara stopparna i metall går att lossa
och återanvända. Är dom i plast
får man nypa bort dem och ersätta med
andra (återkommer till det).




Den svarta är i metall, de andra i plast.



Nyp bort övre delen på "tänderna", dra bort den undre. Till
lagom längd.



Klämm fast stoppen igen,
det får inte bli för långt
mellan övre tanden och
stoppen. Då kör löparen fast.



När stoppen är i plast
ersätter jag den med löpare

som jag sparar från kasserade dragkedjor. Jeansdragkedjor i
metall brukar ha bra stoppar, börja spara 😊



Som nödlösning gör man en stopp av tråd.

Stopp från annan dragkedja och trådstopp.



Lycka till! Bibbi

