

Gör det själv beskrivning



UNDERHÅLL AV STÄDSLANGAR!

Tidigare modeller.

BIP-serien



Här följer en enkel beskrivning hur Du underhåller din städslang!

Normalt så krävs inget löpande underhåll mer än att hålla slangen ren och fri från skador. Efter en längre tids användning kan ett "glapp" i handtaget uppstå, detta upplevs som att maskinen inte startar som tidigare eller helt plötsligt stannar. För att åtgärda detta så följer Du beskrivningen nedan enkelt steg för steg.

- **Börja med att läsa igenom dokumentet och förvissa dig om innehållet innan Du påbörjar arbetet.**
- **Placera städslangen på en lämplig arbetsbänk/bord.**
- **Städslangen skall EJ vara ansluten till suguttaget under arbetet.**
- **Du behöver en mindre stjärnmejsel, El-tape, kemiskt ren bensin eller liknande samt torkpapper.**



Fig-1. Skruva loss skruven som är placerad framför on/off knappen.



Fig-2. Lyft locket uppåt och mot dig, då släpper lås klacken som är placerad närmast slangen.




Fig-3. Bilden ovan beskriver hur alla detaljer är placerade under locket.

Fig-4. Lossa försiktigt tapen som håller kretskortet på plats i handtaget. Lägga på minnet hur tapen var placerad för återmonteringen.





Fig-5. Kretskortet består av släpskor som skall ligga an mot kontaktbanorna i slangen. Det är mellan dessa som oxid, damm och smuts kan samlas, vilket kan resultera i kontaktproblem.






Fig-6. Rengör kontaktytorna noggrant med kemiskt ren bensin eller något liknande.

Du kan vid behov använda ett fint sandpapper för att borsta upp ytorna. Rengör även släpskorna på kretskortet på samma sätt.

Fig-7 Beskriver hur man "lyfter" upp släpskorna för att skapa en bättre anligning mot kontaktbanorna i handtaget.




Fig-8 Kretskortet skall skjutas in i två spår i handtagets bak kant och tryckas fast i ett hål placerat framför fingret i bilden.




Fig-9. Sätt fast kretskortet med EI-tape. När locket väl är på plats kommer kretskortet att sitta väl förankrat.




Fig-10. Montera sedan allt i omvänd ordning.

Var noga med att kablarna från strömbrytaren/knappen i locket inte kommer i kläm när locket skruvas på plats.

Lycka till!




Fig-10

NorCare kan tillhandahålla allt Du behöver inom centralsugare, grovdammsugare och städtillbehör. Tveka inte att kontakta oss om det är något som Du söker!

NorCare är Svensk generalagent för Husky centralsugare och ShopVac grovdammsugare.



Förvara din städslang enkelt och effektivt på en självupprullande slangvinda! Klarar upp till 11m städslang.

Effektivt vakuumdrevet turbomunstycke för möbler, mattor och i bilen.



Räcker inte städslang till? Med vår slangförlängning får Du 3 extra meter med bibehållen on/off funktion!

NORCARE
NorCare Living Quality AB
Box 126 662 23 AMAL. info@norcare.se
Tel 0532-135 35